


Yedek Parça Listesi**General Parts List****Einzelteilliste****TİP / TYPE / TYP****3A } 430-500**



Yedek Parça Listesi

General Parts List

Einzelteilliste

TİP / TYPE / TYP

3A } 430-500

1- Alt Gövde	1- Gear Case (Lower Part)	<i>1- Getriebegehäuse (Unterteil)</i>
2- Rulman Baskı Kapağı	2- Bearing Cover	<i>2- Lagerdeckel</i>
3- Civata	3- Bolt	<i>3- Sechskantschraube</i>
4- Milli Dişli Z1 (Giriş Mili)	4- Gear Z1 (InputShaft)	<i>4- Ritzelwelle Z1 (Antr. Welle)</i>
5- Rulman	5- Bearing	<i>5- Lager</i>
6- Rulman	6- Bearing	<i>6- Lager</i>
7- Keçe Kapağı	7- Seal Cover	<i>7- Dichtringflansch</i>
8- Keçe	8- Seal	<i>8- Wellendichtring</i>
9- Rulman Baskı Kapağı	9- Bearing Cover	<i>9- Lagerdeckel</i>
10- Milli Dişli Z3	10- Gear Z3	<i>10- Ritzelwelle Z3</i>
11- Kama	11- Key	<i>11- Passfeder</i>
12- Dişli Z2	12- Gear Z2	<i>12- Rad Z2</i>
13- Rulman	13- Bearing	<i>13- Lager</i>
14- Rulman	14- Bearing	<i>14- Lager</i>
15- Civata	15- Bolt	<i>15- Sechskantschraube</i>
16- Rulman Baskı Kapağı	16- Bearing Cover	<i>16- Lagerdeckel</i>
17- Civata	17- Bolt	<i>17- Sechskantschraube</i>
18- Milli Dişli Z5	18- Gear Z5	<i>18- Ritzelwelle Z5</i>
19- Kama	19- Key	<i>19- Passfeder</i>
20- Dişli Z4	20- Gear Z4	<i>20- Rad Z4</i>
21- Rulman	21- Bearing	<i>21- Lager</i>
22- Çıkış Mili	22- Output Shaft	<i>22- Abtriebswelle</i>
23- Kama	23- Key	<i>23- Passfeder</i>
24- Dişli Z6	24- Gear Z6	<i>24- Rad Z6</i>
25- Rulman	25- Bearing	<i>25- Lager</i>
26- Keçe Kapağı	26- Seal Cover	<i>26- Dichtringflansch</i>
27- Keçe	27- Seal	<i>27- Wellendichtring</i>
28- Rulman Baskı Kapağı	28- Bearing Cover	<i>28- Lagerdeckel</i>
29- Civata	29- Bolt	<i>29- Sechskantschraube</i>
30- Üst Gövde	30- Gear Case (Upper Part)	<i>30- Getriebegehäuse (Überteil)</i>
31- Pim	31- Pin	<i>31- Stift</i>
32- Civata	32- Bolt	<i>32- Sechskantschraube</i>
33- Kama	33- Key	<i>33- Passfeder</i>
34- Kama	34- Key	<i>34- Passfeder</i>
35- Civata	35- Bolt	<i>35- Sechskantschraube</i>
36- Üst Kapak	36- Upper Cover	<i>36- Getriebedeckel</i>
37- Civata	37- Bolt	<i>37- Sechskantschraube</i>
38- Havalanırma Civatası	38- Vent Plug	<i>38- Entlüftungsschraube</i>
39- Yağ Seviye Tespit Civatası	39- Oil Level Plug	<i>39- Ölstandsschraube</i>
40- Yağ Boşaltma Civatası	40- Drain Plug	<i>40- Verschluss-Schraube</i>

